

Pacu Assado Recheado com Farofa de Banana

Ingredientes

- ✓ 1 pacu
- ✓ 3 limões
- ✓ sal a gosto
- ✓ coentro.

Farofa:

- ✓ 1 dúzia de banana da terra
- ✓ 1 pacote de farinha temperada
- ✓ uva passa (opcional)
- ✓ manteiga
- ✓ 1 cebola média

Modo de Preparo

Tempere o pacu sem escamas com sal, limão e coentro, deixe descansar por 20 minutos. Frite a banana no óleo quente, numa frigideira a parte, coloque a manteiga e a cebola picada pra fritar, jogue a banana frita e a uva passa. Coloque a farinha e está pronta a farofa.

Recheie o pacu com a farofa e feche.

Unte uma assadeira com óleo, coloque o pacu e coloque para assar.